

ET 12

Libretto di uso e manutenzione / Manuale informativo per l'incubazione artificiale di uova Notice d'emploi et entretien / Manuel informatif pour l'incubation artificielle d'œufs Use and maintenance manual / User information manual for artificial incubation of eggs



Art. 512
Incubatrice semi automatica
Couveuse semi-automatique
Semi-automatic incubator



Art. 512/A
Incubatrice automatica
Couveuse automatique
Automatic incubator







RIVER SYSTEMS SRL

Via Marco Polo, 33 - 35011 Campodarsego (Padova) Italy Tel. +39-049-9202464 - Fax: +39-049-9216057 - e-mail: info@riversystems.it

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage



ITALIANO

INDEX

1	INTRODUZIONE	5
2	CARATTERISTICHE E DATI TECNICI	5
3	SELEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE UOVA PER L'INCUBAZIONE	5
4	PREPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'INCUBATRICE	6
	4A IMPOSTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA	8
	4B INCUBAZIONE DELLE UOVA DI PALMIPEDI (OCA, ANATRA, ECC.)	9
	4C INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INCUBAZIONE	9
5	CONTROLLO PERIODICO DELLE UOVA DURANTE L'INCUBAZIONE (SPERATURA)	10
6	SCHIUSA E NASCITA DEL PULCINO	11
7	PRIMI GIORNI DI VITA	
	7A BENEFICI DELLA LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI	12
	7B NUTRIZIONE	
8	PROBLEMI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE L'INCUBAZIONE	
9	PULIZIA E STOCCAGGIO DELL'INCUBATRICE A FINE CICLO	13
10	AVVERTENZE / SUGGERIMENTI	
11	CONFORMITA' DELL'APPARECCHIO	
12	GARANZIA	
-	RICAMBI	
-	LE UOVA	
-	SCELTA DELLE UOVA	38
FR/	ANÇAIS	
1	INTRODUCTION	
2	CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES	
3	SELECTION ET CONSERVATION DES ŒUFS POUR L'INCUBATION	
4	PREPARATION ET MISE EN MARCHE DE LA COUVEUSE	
	4A REGLAGE DE LA TEMPERATURE	
	4B INCUBATION D'ŒUFS DE PALMIPEDES (OIE, CANARD, ETC.)	
	4C INFORMATIONS POUR UNE CORRECTE INCUBATION	
5	CONTROLE PERIODIQUE DES ŒUFS PENDANT L'INCUBATION (MIRAGE)	
6	ECLOSION ET NAISSANCE DU POUSSIN	
7	PREMIERS JOURS DE VIE	
	7A AVANTAGES DE LA LAMPE A RAYONS INFRAROUGES	
_	7B NUTRITION	
8	PROBLEMES QU'ON PEUT RENCONTRER PENDANT L'INCUBATION	
9	MANUTENTION ET STOCKAGE DE LA COUVEUSE A LA FIN DU CYCLE	
10	INSTRUCTIONS / CONSEILS	
11	CONFORMITE DE L'APPAREIL	
12	GARANTIE PIECES DETACHEES	
-	LES ŒUFS	
_	SELECTION DES OEUFS	
-	SELECTION DES DEUFS	





INDEX

ENGLISH

Τ	INTRODUCTION	25
2	TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DATA	25
3	EGG SELECTION AND STORAGE FOR INCUBATION	25
4	PREPARATION AND START-UP OF THE INCUBATOR	
	4A TEMPERATURE SETTING AND ADJUSTMENT	28
	4B INCUBATION OF PALMIPEDS-EGGS (GOOSE, DUCK, ETC.)	29
	4C INFORMATION FOR A CORRECT INCUBATION	29
5	PERIODIC CHECK OF EGGS DURING INCUBATION (CANDLING)	30
6	HATCHING AND BIRTH OF THE CHICK	
7	FIRST DAYS OF LIFE	32
	7A BENEFITS OF THE INFRARED HEAT LAMP	32
	7B NUTRITION	32
8	PROBLEMS THAT MAY ARISE DURING INCUBATION	33
9	MAINTNANCE AND STORAGE OF THE INCUBATOR AT THE END OF THE CYCLE	33
10	WARNINGS / ADVICES	34
11	CONFORMITY OF THE APPLIANCE	
12	GUARANTEE	34
-	SPARE PARTS	35-36
-	THE EGGS	37
-	EGG SELECTION	38

Version 1.0 – 17.12.2012






Art. 512




Pos.			
1	Coperchio	Couvercle	Lid
2	Oblò d'ispez	Hublot d'inspection	Inspection window
3	Pannello di controllo (vedi dettaglio)	Panneau de contrôle (voir détail)	Control panel (see detail)
4	Levetta girauova (nel retro)	Levier retournement œufs (au dos)	Egg tilting handle (at the back)
5/a	Bocchetta di riempimento vaschetta da utilizzare durante l'incubazione (nel retro per art. 512/A)	Bouche remplissage bac à eau à utiliser pendant l'incubation (au dos pour art. 512/A)	Opening for filling of water basin to be used during incubation (at the back for art. 512/A)
5/b	Bocchetta di riempimento vaschetta da utilizzare durante gli ultimi tre giorni (nel retro per art. 512/A)	Bouche remplissage bac à eau à utiliser pendant les derniers trois jours (au dos pour art. 512/A)	Opening for filling of water basin to be used during the last three days (at the back for art. 512/A)
6	Cavo elettrico incubatrice	Câble électrique couveuse	Incubator electric cord
7	Base	Base	Base
8	Cavo elettrico motore girauova	Câble électrique moteur retourneur d'œufs	Egg turning motor electric cord
9	Motore girauova	Moteur retourneur d'œufs	Egg turning motor










		T	1
Pos.			
11	Staffa supporto motore	Étrier support moteur	Motor support
12	Motore	Moteur	Motor
13	Supporto resistenza	Support résistance	Resistor support
14	Resistenza	Résistance	Resistor
15	Sonda temperatura	Sonde température	Temperature probe
16	Ventola	Hélice de ventilation	Fan impeller
17	Display digitale	Affichage digital	Digital display
18	LED di attivazione resistenza	LED « résistance en fonction »	LED "resistor on"
19	Pulsante regolazione temperatura (+)	Bouton réglage température (+)	Temperature setting button (+)
20	Pulsante regolazione temperatura (-)	Bouton réglage température (-)	Temperature setting button (-)
21	Vassoio porta uova ad alveoli basculante	Panier à œufs oscillant	Swinging egg tray with cradles
22	Elemento vassoio porta uova	Élément panier à œufs	Element of egg tray
23	Asta unione elementi	Hampe union éléments	Element joining bar
24	Griglia in plastica (per la schiusa)	Grille en plastique (pour l'éclosion)	Plastic floor (for hatching)





<u>ITALIANO</u>

1 - INTRODUZIONE

L'incubatrice ET 12 è progettata per far nascere pulcini di gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino, palmipedi (oca, anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.), pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci.

L'art. **512** è dotato di un sistema semiautomatico per girare le uova azionato dall'esterno grazie ad una levetta collegata al vassoio portauova ad alveoli posto nella base dell'incubatrice, sul retro (lato opposto rispetto alle bocchette di riempimento delle vaschette). E' eventualmente possibile aggiungere in un secondo tempo il motore (art. 556M-1) per far oscillare automaticamente il vassoio portauova. Istruzioni di montaggio fornite col motore.

L'art. 512/A è completo di motore per l'oscillazione automatica del vassoio porta uova ad alveoli.

Il calore necessario per l'incubazione viene generato da una resistenza elettrica in acciaio di alta qualità comandata da un affidabile termostato elettronico di precisione che permette di regolare la temperatura all'interno (da 30°C a 40°C) e mantenerla costante e precisa. La temperatura viene impostata premendo i tasti (+) e (-) sul pannello di controllo.

Una ventola a turbina distribuisce in maniera uniforme l'aria calda e umida all'interno dell'incubatrice.

L'umidificazione naturale "a superficie" viene garantita dalle vaschette prestampate sul fondo dell'incubatrice che vengono riempite dall'esterno attraverso le due bocchette poste sui piedini anteriori della macchina, un pratico sistema per non dover più aprire l'incubatrice e dissipare così calore e umidità.

2 - CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

	FT 12 (art F12) cominutements		
Modello incubatrice	ET 12 (art. 512) – semiautomatica		
	ET 12 (art. 512/A) – automatica		
	Gallina, fagiano, faraona, quaglia, starna, pernice, tacchino palmipedi (oca,		
Tipo di uova da incubare	anatra comune, anatra selvatica, anatra muta, anatra germanata, ecc.),		
	pavone, coturnice, piccione, colino, uccelli esotici e rapaci		
Tensione nominale	Monofase, 230 Volt CE		
Frequenza nominale	50/60 Hz CE		
Potenza massima	45 W		
Consumo medio giornaliero	Max. 0,5 kW/24 ore		
Display	Controllo digitale della temperatura con punto decimale		
Ventilazione	A turbina		
Termostato	Elettronico di precisione +/-0,1°C		
Umidità nell'incubatrice	45-55% con acqua in una vaschetta		
Omidita nell incubatrice	60-65% con acqua in entrambe le vaschette		
Numero di inclinazioni nelle 24	Art. 512 : con uova poste nel vassoio portauova ad alveoli: minimo 4 volte		
ore	Art. 512/A : un'inclinazione ogni due ore		
Canacità dell'inquibatrica	12 uova di medie/grandi dimensioni oppure 48 uova di piccole dimensioni		
Capacità dell'incubatrice	(es. quaglia) poste nel vassoio portauova ad alveoli		
Dimensioni	Art. 512 : 28x36x26 mm		
Dimensioni	Art. 512/A : 32x36x26 mm		
Doco	Art. 512 : 2,45 Kg		
Peso	Art. 512/A : 2,92 Kg		

3 – SELEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE UOVA DA INCUBARE

E' consigliabile incubare uova provenienti dalla propria fattoria. Uova trasportate avranno una percentuale di schiusa inferiore al 50% a causa dello stress di viaggio, vibrazioni, sbalzi di temperatura ed embrioni asfissiati (l'imballo non permette alle uova di respirare). Se comunque si devono usare uova che abbiano viaggiato, prima di incubarle lasciarle riposare per almeno 24 ore, con la punta rivolta verso il basso, in un vassoio portauova.

Scegliere uova provenienti da riproduttori che siano ben sviluppati, ben nutriti e sani.

I riproduttori non devono essere consanguinei (i maschi devono arrivare da un altro allevamento), altrimenti darebbero origine a uova con embrioni deboli destinati a morire in fase di schiusa (il pulcino si sviluppa, ma rimane imprigionato dentro l'uovo in quanto troppo debole per poter rompere il guscio ed uscire).



Chasse Pêche Loisir et nature Jardin



Fare attenzione che i riproduttori siano sessualmente maturi e che vengano rispettate le giuste proporzioni tra maschi e femmine, facendo riferimento alla seguente tabella:

	PROPO	PROPORZIONE TRA		MATURITA' SESSUALE	
Soggetto	Maschio	е	Femmina	Maschio	Femmina
Gallina	1		6	6/8 mesi	6/8 mesi
Fagiana	1		4	6/7 mesi	6/7 mesi
Anatra	1		4	8 mesi	4 mesi
Oca	1		4	8 mesi	7 mesi
Faraona	1		2	8/10 mesi	8/10 mesi
Pernice	1		1	10/12 mesi	10/12 mesi
Quaglia	1		3	60 giorni	50 giorni
Tacchina	1		8	7 mesi	7 mesi

Ricordare che i riproduttori perdono la loro fertilità dopo i 3 anni di età.

L'embrione inizia il suo sviluppo prima dell'incubazione e, di conseguenza, ha bisogno di una cura corretta, altrimenti si avrà una diminuzione delle percentuali di schiusa. Le regole sottostanti aiuteranno ad ottenere uova idonee per l'incubazione:

- 1. Raccogliere le uova almeno 3-4 volte al giorno. In estate raccoglietele almeno 5 volte al giorno. Non incubare mai uova che siano state ad una temperatura superiore a +26°C o inferiore a +5°C (oltre questi valori l'embrione muore). **Non conservare mai le uova in frigorifero**.
- 2. Non incubare uova sporche: a causa delle temperature d'incubazione e umidità, il materiale organico (feci, sangue, terra, ecc.) contaminerebbe l'embrione causando infezioni e, di conseguenza, la morte del pulcino durante la schiusa.
 - Mai lavare le uova. Al massimo spazzolarle delicatamente con una spugnetta abrasiva asciutta.
- 3. Conservare le uova in un locale fresco con una temperatura tra +14°C e +18°C ed un'umidità di circa 65-75%. Si raccomanda di tenere le uova nel vassoio porta uova con la punta rivolta verso il basso.
- 4. Le uova sono adatte all'incubazione dal secondo al sesto/settimo giorno dalla deposizione. Incubare uova più vecchie di 8 giorni abbassa di molto la percentuale di nascite, riducendola a quasi zero in caso di uova conservate per più di 15 giorni.
- 5. Scegliere uova di forma normale (non devono essere allungate, sferiche, ondulate, o con qualsiasi altra malformazione).
- 6. Il guscio dell'uovo non deve essere crepato, rotto, rugoso, molle, sottile o con punti bluastri (uova vecchie).
- 7. Permettere alle uova fredde (dalla temperatura di conservazione) di raggiungere lentamente la temperatura della stanza prima di metterle nell'incubatrice. Il passaggio brusco da +12°C a +38°C provocherebbe della condensa sul guscio che sarebbe causa di una riduzione nelle nascite.
- 8. Evitare di incubare uova di diverse specie. Non inserire uova in un secondo tempo.

4 - PREPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DELL'INCUBATRICE

Per il successo delle schiuse è importante scegliere una collocazione adatta per l'incubatrice. Il locale dove posizionare la macchina deve avere una temperatura compresa tra +20°C e +25°C, essere privo di correnti d'aria, pulito (es. non una stalla o un garage), ben aerato e confortevole. Assicurarsi che la macchina non venga esposta ai raggi diretti del sole o collocata vicino a fonti di calore, come termosifoni, stufe, ecc. L'umidità relativa deve essere tra 50% e 75%.

NON UTILIZZARE L'INCUBATRICE IN LOCALI IN CUI LA TEMPERATURA E INFERIORE A +20°C O SUPERIORE A +25°C. Si consiglia pertanto di tenerla in casa.

Non usare o conservare l'incubatrice in locali dove siano presenti sostanze chimiche, velenose, tossiche o infiammabili, anche in piccole concentrazioni, poiché hanno un'influenza negativa sullo sviluppo degli embrioni.

Non utilizzare l'incubatrice dove ci sia il pericolo di spruzzi d'acqua o altre sostanze. Procedere come segue:


- A) Posizionare l'incubatrice sopra un tavolo piano e in legno. Il fondo deve appoggiare direttamente sul piano del tavolo per evitare che qualsiasi oggetto (una coperta, una tovaglia, ecc.) possa ostruire i fori di aerazione.
- B) Togliere il coperchio e appoggiarlo a fianco dell'incubatrice con la griglia rivolta verso il basso.




Togliere la griglia dalla base dell'incubatrice: essa è necessaria solo per la schiusa (ultimi 3 giorni). MAI LASCIARLA NELL'INCUBATRICE DURANTE IL PERIODO DI INCUBAZIONE!




NB: lasciare la griglia appoggiata in un luogo piano perché non si deformi.



Controllare che il vassoio portauova ad alveoli sia posizionato correttamente nelle sue sedi e che le file di alveoli si inclinino liberamente nei due sensi.





Riempire di acqua tiepida la vaschetta (5/a). Per questo scopo utilizzare la bocchetta corrispondente posta sul piedino sinistro della macchina. Versare l'acqua lentamente e fare attenzione a non farla tracimare dalla vaschetta: un eccesso di liquido causerebbe un aumento del tasso di umidità che porterebbe alla diminuzione delle nascite. La seconda vaschetta (5/b) verrà riempita solo nella fase finale di schiusa.



Riposizionare il coperchio, assicurandosi che il bordo della parte inferiore si incastri perfettamente nella canalina alla base del coperchio. Per entrambi i modelli è possibile posizionare il coperchio in modo che le bocchette siano sul fronte o sul retro dell'incubatrice.





G) Inserire la spina in una presa di corrente. Il ventilatore si accende immediatamente, seguito dal display che mostra la temperatura interna dell'incubatrice. Il LED giallo indica che la resistenza è in funzione. Esso resterà acceso per 20-40 minuti, fino al raggiungimento della temperatura impostata, poi inizierà a lampeggiare, accendendosi e spegnendosi con una freguenza di circa 20-30 volte al minuto.

ATTENZIONE: SE LA VENTOLA NON SI METTE IN FUNZIONE, STACCARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA E RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA.



La macchina è preimpostata ad una temperatura di 37,7°C, ideale per tutte le specie di volatili. E' comunque preferibile reimpostare la temperatura come descritto di seguito.

4A – IMPOSTAZIONE E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Per impostare e modificare la temperatura agire sui tasti (+) e (-) posti sul pannello di controllo. Premendo uno dei due tasti si entra in modalità programmazione (sul display appare la lettera "P" accanto ai gradi). Premere ad impulsi il tasto (+) o (-) per impostare la temperatura desiderata. Attendere qualche istante che venga memorizzata (ricompare la temperatura interna del momento e la lettera "C").



Display con temperatura in fase di programmazione (temperatura seguita da "P")



Display con temperatura interna del momento (temperatura seguita da "C")

Una volta impostata la nuova temperatura, attendere che la macchina si stabilizzi per verificare che essa venga raggiunta. Se la temperatura viene aumentata la resistenza si attiverà (il LED sarà acceso) riscaldando l'aria fino al suo raggiungimento. Se la temperatura viene abbassata la resistenza resterà inattiva (il LED sarà spento) per permettere all'aria all'interno dell'incubatrice di raffreddarsi.

- H) Lasciare la macchina in funzione vuota (senza uova) per almeno 2-3 ore per far stabilizzare temperatura e umidità.
- Dopo essersi accertati che la macchina funzioni correttamente, togliere il coperchio e posarlo accanto all'incubatrice. Mettere delicatamente le uova negli alveoli con la punta rivolta verso il basso. Richiudere l'incubatrice.



Solo per art. 512/A: avviare il motore girauova inserendo la spina di alimentazione in una presa di corrente: il motore inizierà a funzionare. Il vassoio portauova effettua un'inclinazione ogni due ore. Attenzione: il movimento non sarà evidente in quanto molto lento.



Ad 1 ora dall'avviamento



Due ore dopo







Non coprire mai l'incubatrice né tenerla dentro ad una scatola mentre è in funzione. Ciò impedirebbe il ricambio di aria al suo interno, necessario per lo sviluppo dell'embrione, che avviene attraverso i fori di aerazione presenti sia nella base dell'incubatrice che dai due oblò di ispezione.




A questo punto inizia il ciclo d'incubazione. Si consiglia di segnare il giorno su un calendario e di seguire le istruzioni riportate nella tabella 4C "Informazioni Per Una Corretta Incubazione".

Solo per art. 512: minimo 4 volte al giorno cambiare l'inclinazione delle uova alloggiate nel vassoio portauova ad alveoli agendo sulla levetta posta nella parte posteriore dell'incubatrice. Girare la levetta verso destra o sinistra alternativamente, fermandola nella posizione corrispondente alle ore 10 o 14 di un orologio. MAI LASCIARE LA LEVETTA (E DI CONSEGUENZA LE UOVA) IN POSIZIONE VERTICALE (ORE 12). Muovere la levetta con delicatezza per evitare traumi alle uova.


In presenza del motore girauova, assicurarsi che gli alveoli portauova compiano un'oscillazione completa ogni due ore.







Inclinazione verso sinistra



Rotazione della levetta

Controllare giornalmente il livello dell'acqua nella vaschetta, verificandone il livello attraverso la bocchetta (il livello che si vede dentro alla bocchetta di riempimento corrisponde a quello nella vaschetta). Rabboccare con acqua pulita e tiepida (+35/40°C).

Tenere presente che è lo specchio d'acqua (cioè la superficie) e non la quantità a generare l'umidità, pertanto l'altezza dell'acqua nella vaschetta non influirà sul tasso di umidità. La verifica puntuale e costante della presenza di acqua nella vaschetta garantirà l'umidità necessaria, evitando che la stessa resti asciutta.

In caso di interruzione di corrente, appoggiare sui 4 lati dell'incubatrice altrettante bottiglie contenenti acqua calda e mettere una coperta sopra il tutto. Questo permette di mantenere una certa temperatura all'interno dell'incubatrice. Togliere il tutto non appena torna la corrente. Non tenere l'incubatrice coperta a lungo: una scarsa ossigenazione al suo interno ridurrebbe drasticamente le percentuali di nascita.

E' possibile che nei primi cicli d'incubazione le bronzine autolubrificanti della turbina rilascino delle gocce d'olio sporcando lievemente la parte centrale della griglia di protezione. Quest'olio non è assolutamente nocivo per le uova o per i pulcini. Sarà sufficiente rimuoverlo con uno straccio imbevuto di alcol durante la pulizia di fine ciclo.

4B – <u>INCUBAZIONE DELLE UOVA DI PALMIPEDI (OCA, ANATRA, ECC.)</u>

Dal decimo giorno di incubazione fino a tre giorni prima della prevista schiusa, aprire l'incubatrice una volta al giorno e lasciare raffreddare le uova per 15 minuti. Prima di riposizionare il coperchio, nebulizzare un velo d'acqua con uno spruzzino. Durante questa operazione si può staccare la spina dalla presa di corrente.

4C - INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA INCUBAZIONE

Temperatura suggerita all'inizio dell'incubazione: 37,7°C.

Temperatura suggerita durante gli ultimi 3 giorni prima della schiusa: 37,2°C.







Fare riferimento alla sequente tabella per ottenere un'incubata di successo:

Specie	Tempo di incubazione	Per una corretta umidità all'inizio dell'incubazione	Non girare le uova dopo	Per una corretta umidità durante gli ultimi 3 giorni prima della schiusa
Gallina	21 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 18	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Fagiano	23-25 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 20	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Quaglia	16-17 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 14	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Faraona	26-28 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 23	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Tacchino	28 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 25	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Starna / pernice	23-24 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 20	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Pavone	28 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 25	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Oca	29-31 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 27	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Anatra germanata e selvatica	27-28 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 24	Riempire le 2 vaschette d'acqua
Anatra muta	33-35 giorni	Riempire 1 vaschetta d'acqua	Giorno 30	Riempire le 2 vaschette d'acqua

5 – CONTROLLO PERIODICO DELLE UOVA DURANTE L'INCUBAZIONE (SPERATURA)

La speratura è un'operazione complicata e delicata che può portare a compiere errori ed eliminare uova fecondate. Poiché è facoltativa, se non si ha esperienza, suggeriamo di non effettuarla e di procedere con l'incubazione.

Si possono altrimenti controllare periodicamente le uova incubate sottoponendole a speratura. Questa operazione deve essere fatta in una stanza buia, usando un fascio di luce intensa (es. lo sperauova River Systems art. 164), seguendo la tabella riportata qui di seguito:

Specie	1 [°] controllo	2 [°] controllo	3° controllo
Gallina	a 8 giorni	a 11 giorni	a 18 giorni
Fagiano	a 8 giorni	a 12 giorni	a 19 giorni
Faraona	a 8 giorni	a 13 giorni	a 24 giorni
Tacchino	a 8 giorni	a 13 giorni	a 24 giorni
Starna / pernice	a 8 giorni	a 12 giorni	a 19 giorni
Pavone	a 9 giorni	a 14 giorni	a 24 giorni
Oca	a 9 giorni	a 15 giorni	a 24 giorni
Anatra germanata e selvatica	a 9 giorni	a 13 giorni	a 24 giorni
Anatra muta	a 10 giorni	a 15 giorni	a 25 giorni

Prelevare le uova una ad una dall'incubatrice e controllarle immediatamente. L'uovo può restare fuori dall'incubatrice per massimo 2 minuti. Con un po' di esperienza, e usando l'apposito strumento, si può eseguire il controllo senza estrarre le uova dall'incubatrice. In questo caso, aprire l'incubatrice ed appoggiare lo sperauova su ciascun uovo. Il fascio di luce permette di vedere l'embrione. Mai girare o scuotere violentemente le uova poiché questo porterebbe alla rottura dei vasi sanguigni e alla conseguente morte dell'embrione.

1° controllo: inizio dell'incubazione

Di solito è difficile vedere l'embrione poiché è incorporato del tuorlo: vicino alla camera d'aria e sulla punta sono visibili dei vasi sanguigni. Se l'uovo non è fecondato il suo interno si presenterà uniforme, privo di vasi sanguigni e il tuorlo sarà nel mezzo. In questo caso scartare l'uovo.

E' possibile che in questo stadio non si possa vedere bene all'interno delle uova con guscio spesso o marrone: queste verranno verificate nel secondo controllo.

2° controllo: sviluppo dell'embrione

Normalmente è visibile la rete di vasi sanguigni nella punta dell'uovo e l'embrione avrà l'aspetto di una macchia scura. Se i vasi sanguigni non sono visibili significa che l'embrione è morto.



3° controllo: verifica dell'embrione

Normalmente l'embrione occupa l'intero uovo, perciò i vasi sanguigni non dovrebbero essere più visibili. La camera d'aria è grande. Se l'embrione non occupa l'intero spazio, sono visibili dei vasi sanguigni, la camera d'aria è piccola e l'albume non è stato consumato, significa che l'embrione è sottosviluppato e l'uovo deve essere scartato.

6 - SCHIUSA E NASCITA DEL PULCINO

L'operazione descritta qui di seguito è molto delicata e deve essere eseguita velocemente per evitare che le uova si raffreddino. Suggeriamo di effettuarla in due persone per ridurre i tempi al massimo.

Tre giorni prima della prevista data di schiusa:

Solo per art. 512/A: fermare il motore girauova togliendo la spina dalla presa di alimentazione quando le uova sono in posizione verticale (per facilitare l'estrazione del vassoio porta uova ad alveoli una volta tolte le uova).

- A) Togliere le uova dagli alveoli e posarle delicatamente su una coperta.
- B) **Solo per art. 512**: sfilare la levetta in metallo posta nella parte posteriore dell'incubatrice.



C) Rimuovere il vassoio portauova ad alveoli.

Solo per art. 512/A: sollevare il vassoio portauova estraendolo dalla linguetta del girauova (fare attenzione a reinserirlo correttamente quando verrà riposizionato). Se dopo vari cicli d'incubazione si nota che la fessura in cui è inserita la linguetta del motore è troppo larga, scambiare la fila con un'altra del vassoio.



D) Porre la griglia in plastica in dotazione (estratta prima dell'inizio dell'incubazione) nella base dell'incubatrice, assicurandosi che le due linguette della griglia coprano l'interno delle due bocchette di riempimento per evitare che i pulcini vi cadano dentro e anneghino.





E) Distribuire le uova sulla griglia e richiudere il coperchio.



F) Riempire entrambe le vaschette (5/a e 5/b) con acqua tiepida.

Chasse

G) Modificare la temperatura portandola a 37,2°C (vedi istruzioni a pag. 8).





IMPORTANTE - durante gli ultimi 3 giorni:

- Non girare le uova.
- Non aprire inutilmente l'incubatrice. Questo farebbe fuoriuscire l'umidità e il calore necessari alla nascita dei pulcini, causandone la morte dentro al guscio. E' consentito aprire l'incubatrice MASSIMO UNA VOLTA AL GIORNO per estrarre i pulcini ben asciutti.

Tenere i nuovi nati nell'incubatrice per circa 12 ore. Possono restarvi dentro per 3 giorni senza bere né mangiare senza soffrirne.

7 - PRIMI GIORNI DI VITA

Mettere i pulcini in un ambiente che assicuri il calore e la luce necessaria, senza correnti d'aria, dove potranno essere nutriti e abbeverati.

SUGGERIMENTI: si può usare una scatola in cartone da 50x50 cm. Ricoprirne il fondo con fogli di carta di giornale, che dovranno essere cambiati quotidianamente. Altrimenti si può creare un recinto utilizzando i pannelli in plastica art. 4510-09 (dimensioni di un pannello cm 800x400).

Per il riscaldamento, appendere un riflettore con lampada a raggi infrarossi (vedi lista qui di seguito) a circa 20-25 cm da terra. Regolare la temperatura cambiando l'altezza del riflettore. La scatola o il recinto devono comunque essere abbastanza grandi da contenere un abbeveratoio e una mangiatoia.

7A – BENEFICI DELLA LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI

Le lampade a raggi infrarossi non servono solo a scaldare il pulcino, ma agiscono in profondità, sui tessuti e sui muscoli, fissando il calcio nelle ossa e aiutando l'espansione dei vasi sanguigni e linfatici, migliorando in questo modo la circolazione del sangue e, di conseguenza, la nutrizione delle cellule. Questo favorisce una sana crescita del pulcino che sarà anche più resistente alle malattie.

Il riflettore (in alluminio o in policarbonato) aumenta la concentrazione dei raggi infrarossi provenienti dalla lampada.

- art. 701: riflettore in alluminio Ø 21 cm, completo di catenella L=2m e griglia di protezione
- art. 702: riflettore in policarbonato Ø 27 cm (catenella e griglia di protezione opzionali)
- art. 750/100: lampada Philips a raggi infrarossi pesante IR100R
- art. 750/150: lampada Philips a raggi infrarossi 150W leggera

7B - NUTRIZIONE

Di solito i pulcini iniziano a mangiare e bere dal secondo/terzo giorno di vita. Mettere nella scatola/recinto un abbeveratoio e una mangiatoia per del mangime fine. Ideali sono i seguenti articoli:

Abbeveratoi:

- art. 137: abbeveratoio a sifone da 1,5 litri (adatto per tutti i pulcini, anche di piccole dimensioni)
- art. 138: abbeveratoio a sifone da 3 litri (adatto per pulcini di taglia un po' più grande non quaglia o fagiano)
- art. 137/A: abbeveratoio porta bottiglia (adatto per pulcini di taglia un po' più grande non quaglia o fagiano).

Se si utilizzano altri abbeveratoi, accertarsi che la vaschetta non sia più alta di 3-4 cm altrimenti i pulcini rischiano di bagnarsi o annegarsi. Per evitarlo, mettere dei sassolini sul fondo che inoltre attireranno il pulcino verso l'acqua da bere.

Mangiatoie:

- art. 296: mangiatoia il plastica Ø 24 cm.
- art. 120: mangiatoia lineare zincata con griglia, L=0,3 m oppure L=0,5 m (art. 121)
- art. 120/A/R: mangiatoia lineare in plastica con griglia, L=0,5 m

Suggeriamo di spargere un po' di mangime anche sui fogli di giornale.





8 - PROBLEMI CHE SI POSSONO VERIFICARE DURANTE L'INCUBAZIONE

Problema	Possibile causa	Suggerimento	
Uova limpide. Vasi sanguigni non presenti (visibili durante la speratura) Uova non fecondate a causa di troppi o troppo pochi galli, anziani o infertili		Usare solo galli giovani, vigorosi e non consanguinei	
	Conservazione troppo prolungata prima dell'incubazione	Non conservare le uova per più di 7 giorni	
Anelli di sangue visibili	Temperatura nel locale di stoccaggio troppo alta o bassa	Assicurarsi che la temperatura nel locale sia tra +14°C e +18°C	
durante la speratura	Inadeguata cura delle uova prima dell'incubazione	Verificare il corretto stoccaggio delle uova	
	Uova non raccolte abbastanza di frequente	Raccogliere le uova più spesso durante la giornata	
	Riproduttori consanguinei	I riproduttori non devono essere fratelli	
	Uova vecchie	Stoccare le uova per max. 7 giorni	
	Riproduttori anziani	I riproduttori non devono avere più di 3 anni	
	Art. 512 : uova non sufficientemente girate durante l'incubazione	Girare le uova almeno 4 volte al giorno	
	Contaminazione batterica	Assicurarsi che le uova siano ben pulite	
Molti embrioni morti / I pulcini muoiono prima	Carenze nutritive	Alimentare i riproduttori con mangime specifico	
di bucare l'uovo	Uova che hanno viaggiato per lunghe distanze	Incubare uova locali	
	Umidità incorretta durante l'incubazione	Rispettare le informazioni date sul riempimento delle vaschette dell'acqua	
	L'incubatrice ha funzionato in locali toppo caldi	Assicurarsi che la temperatura nella stanza NON superi i +26°C	
	L'incubatrice è stata aperta più volte durante la schiusa	Aprire al massimo una volta al giorno per togliere i pulcini ben asciutti	
	Altre cause	Seguire le istruzioni date nei capitoli 3 e 4	
Le uova esplodono	Uova sporche	Incubare uova pulite	
·		Rispettare le istruzioni sulla quantità	
	Umidità incorretta durante l'incubazione	d'acqua necessaria.	
Pulcini con malformazioni	Official defects durante t incubazione	Non versare acqua al di fuori delle	
agli arti inferiori		vaschette quando non richiesto	
	L'incubatrice ha funzionato in un locale con temperature sotto +20°C	Assicurarsi che la temperatura nella stanza sia di minimo +20°C	
	Riproduttori consanguinei	I riproduttori non devono essere fratelli	

9 – PULIZIA E STOCCAGGIO DELL'INCUBATRICE A FINE CICLO

A fine ciclo, lavare accuratamente la parte inferiore dell'incubatrice con del detersivo neutro, poi disinfettarla con Amuchina o candeggina (si usi pure quella per il bucato).

Pulire accuratamente la parte esterna del coperchio con un panno morbido bagnato in acqua e ben strizzato.

Pulire la parte esterna della griglia di protezione del coperchio con un panno morbido bagnato con alcol. Soffiare la parte interna con dell'aria compressa per rimuovere le piume perse dai pulcini.

DURANTE QUESTA OPERAZIONE LA SPINA DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE STACCATA DALLA PRESA.

Non usare solventi, diluenti e sostanze chimiche tossiche.

Lasciare asciugare perfettamente tutte le componenti. Riporre l'incubatrice in un posto asciutto, al riparo da urti e variazioni di temperatura. Non mettere alcun oggetto sopra l'incubatrice.





10 - AVVERTENZE / SUGGERIMENTI

- Tenere l'apparecchio al di fuori della portata dei bambini;
- Non usare o riporre l'apparecchio in ambienti con sostanze corrosive, infiammabili o esplosive;
- Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico, il circuito elettronico o la griglia di protezione sono danneggiati;
- Tenere l'incubatrice al riparo da urti;
- Non aprire il frontalino di protezione della scheda elettronica o rimuovere la griglia di protezione della ventola;
- Pulire la macchina solo dopo la fine del processo di incubazione. La spina deve essere staccata.
- ATTENZIONE: la garanzia non è più valida se vengono eseguite modifiche o manomissioni sulla macchina, o se questa viene usata impropriamente.



ATTENZIONE!

IN CASO DI ARRESTO DELLA VENTOLA DURANTE IL PERIODO DI INCUBAZIONE STACCARE IMMEDIATAMENTE LA SPINA E RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA!

11 - CONFORMITA' DELL'APPARECCHIO

Questo apparecchio è conforme alle Direttive Europee CE.

SR-1 EN 60335, SR EN 55014-1, 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE, ROHS 2002/95/CE, CEI EN 60730-2-1/A11, CEI EN 60730-2-9, CEI EN 61032, UNI EN ISO 13732, UNI EN ISO 13857, CEI 48-8.

12 - GARANZIA

La garanzia ha una durata di 1 anno dalla data di acquisto.

Nel periodo di garanzia verranno eliminati, gratuitamente, i guasti dell'apparecchio conseguenti a difetti di fabbrica o di materiali, sia riparando il prodotto, sia sostituendo, se necessario, l'intero apparecchio.

La garanzia non copre: danni derivanti dall'uso improprio dell'apparecchio, la normale usura conseguente al funzionamento dello stesso, i difetti che hanno un effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del prodotto. La garanzia decade se vengono effettuate riparazioni da soggetti non autorizzati o con parti non originali.

Per accedere al servizio durante il periodo di garanzia, è necessario consegnare o far pervenire il prodotto integro, insieme alla prova di acquisto, al vostro rivenditore.



In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, il simbolo del cassonetto barrato, qui rappresentato, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchio giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto l'apparecchio.

Lo smaltimento abusivo da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi in vigenti.

Le informazioni relative alla corretta procedura dei sistemi di raccolta disponibili si dovranno richiedere al Servizio Locale di Smaltimento Rifiuti.





FRANÇAIS

1 - INTRODUCTION

La couveuse ET 12 est conçue pour l'incubation des œufs de poule, faisan, pintade, caille, perdrix, perdrix grise, perdrix bartavelle, dinde, palmipèdes (oie, tous types de canard, etc.), paonne, pigeon, colins, oiseaux exotiques et rapaces.

Art. **512** est doté d'un système semi-automatique pour le retournement des œufs activé manuellement de l'extérieur grâce à un levier connecté au panier à œufs placé dans la base de la couveuse, au dos (côté opposé par rapport aux bouches pour le remplissage des bacs à eau). La machine peut être équipée d'un moteur (art. 556M-1) pour faire osciller automatiquement le panier porte œufs (notice d'installation fournie avec le moteur).

Art. 512/A est complet de moteur pour l'oscillation automatique du panier à œufs.

Une résistance électrique en acier d'haute qualité crée la chaleur nécessaire. Elle est contrôlée par un thermostat électronique à haute précision qui permet de régler la température dans la couveuse (de 30°C à 40°C) et la maintenir constante et précise. La température est imposée en appuyant sur les boutons (+) et (-) du panneau de contrôle.

Une hélice de ventilation à turbine distribue l'air chaud et humide d'une façon uniforme dans la couveuse.

L'humidification naturelle « à surface » est garantie par les bacs moulés dans le fond de la couveuse. Ils sont remplis de l'extérieur par les deux bouches présentes sur les pieds antérieurs de la machine, un système pratique pour ne plus devoir ouvrir la couveuse en dissipant chaleur et humidité.

2 - CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

ET 12 (art. 512) – semi-automatique			
ET 12 (art. 512/A) – automatique			
Poule, faisan, pintade, caille, perdrix, perdrix grise, perdrix bartavelle,			
dinde, palmipèdes (oie, tous types de canard, etc.), paonne, pigeon, colins,			
oiseaux exotiques et rapaces			
Monophasé, 230 Volt CE			
50/60 Hz CE			
45 W			
Max. 0,5 kW/24 heures			
Contrôle digital de la température avec point décimal			
A turbine			
Électronique de précision +/-0,1°C			
45-55% avec eau dans un bac			
60-65% avec eau dans les deux bacs			
Art. 512 : avec œufs logés dans le panier : minimum 4 fois			
Art. 512/A: une inclination toutes les deux heures			
12 œufs de moyennes/grandes dimensions ou 48 œufs de petites			
dimensions (es. cailles) logés dans le panier			
Art. 512 : 28x36x26 mm			
Art. 512/A : 32x36x26 mm			
Art. 512 : 2,45 Kg			
Art. 512/A : 2,92 Kg			

3 – SELECTION ET CONSERVATION DES ŒUFS POUR L'INCUBATION

Il est recommandé d'incuber des œufs provenant de votre élevage. Les œufs transportés auront un pourcentage d'éclosion au dessous du 50% à cause du stress de voyage, vibrations, écarts de température et embryons asphyxiés (l'emballage ne permet pas aux œufs de respirer). Si vos œufs sont transportés, laissez-les reposer pour au moins 24 heures, la pointe vers le bas, avant de les incuber.

Choisissez œufs provenant de reproducteurs qui soient bien développés, bien nourris et sains.

Les reproducteurs ne doivent pas être consanguins (les mâles doivent arriver d'un autre élevage), sinon ils produiraient œufs aux embryons faibles destinés à mourir pendant l'éclosion (le poussin se développe mais il reste emprisonné dans l'œuf car trop faible pour casser la coquille et sortir).





Faire attention à ce que les reproducteurs soient sexuellement mûrs et que les bonnes proportions entre mâles et femelles soient respectées. Faites référence au tableau ci-de suite :

	PROPO	PROPORTION ENTRE		MATURITE SEXUELLE	
Sujet	Mâle	et	Femelle	Mâle	Femelle
Poule	1		6	6/8 mois	6/8 mois
Faisan	1		4	6/7 mois	6/7 mois
Canard	1		4	8 mois	4 mois
Oie	1		4	8 mois	7 mois
Pintade	1		2	8/10 mois	8/10 mois
Perdrix	1		1	10/12 mois	10/12 mois
Caille	1		3	60 jours	50 jours
Dinde	1		8	7 mois	7 mois

Rappelez que les reproducteurs âgés plus que 3 ans perdent leur fertilité.

L'embryon commence son développement avant l'incubation, donc il faut en prendre soin de façon appropriée, autrement les pourcentages d'éclosion baisseront. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à obtenir des bons résultats :

- Ramassez les œufs au moins 3-4 fois par jour et 5 fois pendant l'été. N'incubez jamais d'œufs qui ont été gardés à une température supérieure à +26°C ou inférieure à +5°C (au delà de ces températures l'embryon meurt). Ne conservez jamais les œufs dans le frigidaire.
- 2. N'incubez pas d'œufs sales : à cause des températures d'incubation et des taux d'humidité le matériel organique (fientes, sang, terre, etc.) contaminerait l'embryon en causant des infections et, par conséquent, la mort du poussin pendant l'éclosion.
 - Ne lavez jamais les œufs. Au maximum vous pouvez les brosser doucement à l'aide d'une éponge abrasive sèche.
- 3. Conservez les œufs dans un endroit frais où la température est entre +14°C et +18°C et l'humidité est environ 65-75%.
 - Gardez les œufs dans le plateau porte-œufs, la pointe tournée vers le bas.
- 4. Les œufs doivent être incubés entre le deuxième et le sixième/septième jour de la ponte. L'incubation d'œufs plus vieux que 8 jours réduit considérablement le pourcentage de naissances, en le réduisant jusqu'à presque zéro dans le cas d'œufs conservés plus que 15 jours.
- 5. Choisissez des œufs qui ont une forme régulière (pas trop allongés, sphériques, ondulés ou avec toute autre malformation).
- 6. La coquille de l'œuf ne devra pas être fêlée, cassée, plissée, molle, mince ou avec des taches bleuâtres (œufs vieux).
- 7. Permettez aux œufs froids (de la température de conservation) d'atteindre doucement la température ambiante avant de les placer dans la couveuse. Le passage brusque de +12°C à +38°C créerait de la buée sur la coquille, ce qui causerait une réduction du taux d'éclosion.
- 8. Évitez d'incuber des œufs de races différentes. N'insérez pas d'œufs dans un second temps.

4 - PREPARATIONT ET MISE EN MARCHE DE LA COUVEUSE

Pour un bon résultat, il est important de choisir un bon emplacement pour la couveuse. La température dans la place doit être située entre +20°C et +25°C avec une bonne aération mais sans courant d'air et propre (ex. pas une étable ou un garage). Assurez-vous que la couveuse ne soit pas exposée directement aux rayons du soleil ou placée trop près de sources de chaleur, tels que radiateurs, poêles, etc. L'humidité relative doit être entre 50% et 75%.

N'UTILISEZ PAS LA COUVEUSE DANS DES ENDROITS OU LA TEMPERATURE EST INFERIEURE A +20°C OU SUPERIEURE A +25°C. On suggère pourtant de l'utiliser dans votre maison.

N'utilisez pas et ne gardez pas la couveuse dans des endroits où il y a des substances chimiques, toxiques ou inflammables, même en petites quantités, car elles influencent négativement le développement des embryons.

N'utilisez pas la couveuse là où il y a un risque de projections d'eau ou d'autres substances.

Procéder comme suit :

Chasse

- A) Placez la couveuse sur une table plate en bois. Le fond doit poser directement sur la surface de la table pour éviter que tout objet (une couverture, une nappe, etc.) obstrue les trous d'aération.
- B) Enlevez le couvercle et posez-le à côté de la couveuse, la grille vers le bas.







C) Enlevez la grille placée dans la base de la couveuse : elle sert seulement pour l'éclosion (derniers 3 jours). NE LA LAISSEZ JAMAIS DANS LA COUVEUSE PENDANT LA PERIODE D'INCUBATION!




NB: rangez la grille sur un endroit plat pour éviter qu'elle se déforme.



D) Faire attention à ce que le panier soit placé correctement dans ses sièges et que les rangées oscillent sans problèmes dans les deux sens.





E) Remplissez d'eau tiède le bac 5/a. Pour faire cela utilisez la bouche correspondante sur le pied gauche de la couveuse. Versez l'eau doucement et assurez-vous de ne pas la faire déborder: un surplus d'eau causerait une augmentation du taux d'humidité, et entraînerait une réduction des éclosions. Le deuxième bac (5/b) sera utilisé seulement pour la phase d'éclosion.



F) Replacez le couvercle, en vous assurant que le bord de la partie inférieure s'insère parfaitement dans la fente à la base du couvercle. Pour les deux modèles, il est possible de placer le couvercle de façon que les bouches pour le remplissage des bacs à eau soient soit de devant qu' à l'arrière de la couveuse.



www.ducatillon.com



G) Branchez l'appareil à une prise de courant. Le ventilateur se met en marche immédiatement. Ensuite l'affichage s'allume en montrant la température intérieure de la couveuse. La LED jaune indique que la résistance pour le chauffage fonctionne. La LED restera constamment allumée pour 20-40 minutes; elle commencera à clignoter lorsque la température réglée sera atteinte, en s'allumant et s'éteignant avec une fréquence d'environ 20-30 fois par minute.

ATTENTION: SI L'HELICE DE VENTILATION N'ENTRE PAS EN FONCTION, DEBRANCHEZ IMMEDIATEMENT L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE SERVICE APRES VENTE.



La machine est réglée à une température de 37,7°C, idéale pour toutes les espèces de volailles/oiseaux. De toute façon on suggère de la régler à nouveau comme décrit ci-après.

4A - REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Pour régler la température il faut agir sur les boutons (+) et (-) du panneau de contrôle. Appuyez sur un des deux boutons pour entrer dans la modalité programmation (l'affichage montre la lettre « P » à côté des degrés). Appuyez et relâchez sur le bouton (+) ou (-) jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche et attendez quelques instants pour qu'elle soit mémorisée (l'affichage montre la température intérieure actuelle et la lettre « C »).



Affichage avec température en phase de programmation (température suivie par « P »)



Affichage avec température intérieure actuelle (température suivie par « C »)

Une fois que la température est réglée, attendez que la couveuse se stabilise pour vérifier qu'elle soit atteinte. Si on augmente la température la résistance s'active (LED allumée) en chauffant l'air, si on la baisse elle reste désactivée (LED éteint) pour permettre à l'air dans la couveuse de se refroidir.

- H) Laissez l'appareil en fonction vide (sans œufs) pour au moins 2-3 heures afin de stabiliser la température et l'humidité.
- Après vous être assuré que l'appareil fonctionne correctement, enlevez le couvercle et placez-le près de la couveuse. Disposez délicatement les œufs dans les alvéoles, la pointe vers le bas. Replacez le couvercle correctement.



Seulement pour art. 512/A : démarrer le moteur en branchant la fiche d'alimentation à une prise de courant : le moteur tourne-œufs se mettra en marche en effectuant une inclination toutes les deux heures. Attention : le mouvement n'est pas évident car très lent.



A 1 heure du demarrage



Deux heures plus tard



4



Ne jamais couvrir la couveuse ou la placer dans une boite pendant qu'elle fonctionne. Cela empêcherait l'échange d'air à l'intérieur, nécessaire pour le développement de l'embryon, ce qui se passe soit à travers les trous d'aération dans la base de la couveuse que par les deux hublots d'inspection.



Le cycle d'incubation commence maintenant. Marquez la date sur un calendrier et suivez les instructions données sur le tableau 4C « Informations Pour Une Correcte Incubation ».

Seulement pour art. 512: <u>au moins 4 fois par jour</u> changez l'inclination des œufs placés dans le panier en tournant le levier installé dans la partie postérieure de la couveuse. Tournez le levier vers la droite ou la gauche alternativement, en l'arrêtant en position correspondante à 10h00 ou 14h00 d'une horloge. NE LAISSEZ JAMAIS LE LEVIER (ET PAR CONSEQUENT LES ŒUFS) EN POSITION VERTICALE (12h00). Tournez le levier doucement afin d'éviter tout choc aux œufs.

En cas de moteur de retournement œufs, contrôlez que le panier change inclination une fois toutes les 2 heures.



Inclination vers droite



Inclination vers gauche



Rotation du levier

Contrôlez chaque jour le niveau de l'eau dans le bac en regardant dans la bouche de remplissage (le niveau qu'on voit dans la bouche correspond à celui dans le bac). Remplissez-le d'eau propre et tiède (+35/40°C).

Tenez compte que c'est la surface de l'eau et pas la quantité qui forme l'humidité, pourtant la quantité d'eau dans le bac n'influera pas sur le taux d'humidité. Le contrôle ponctuel et constant de la présence d'eau dans le bac garantira l'humidité nécessaire en évitant qu'il reste sec.

En cas de coupure de courant, mettez 4 bouteilles contenant de l'eau chaude aux 4 côtés de la couveuse et couvrez tout avec une couverture. Cela permet de maintenir une certaine température dans la couveuse. Enlevez tout lors de la réalimentation. Ne gardez pas la couveuse couverte longtemps : une oxygénation insuffisante dans la couveuse réduit drastiquement les pourcentages de naissance.

Il est possible que pendant les premiers cycles d'incubation les coussinets autolubrifiants de la turbine laissent tomber quelque goutte d'huile en salissant légèrement la partie centrale de la grille de protection. Cet huile n'est absolument dangereux pour les œufs ou pour les poussins. Il suffira l'éliminer à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool pendant le nettoyage à la fin du cycle.

4B – INCUBATION D'ŒUFS DE PALMIPÈDES (OIE, CANARD, ETC.)

Du 10^{ème} jour d'incubation jusqu'à 3 jours avant la date prévue d'éclosion, ouvrez la couveuse une fois par jour et laissez les œufs se rafraîchir pour 15 minutes. Avant de replacer le couvercle, brumisez un voile d'eau à l'aide d'un vaporisateur. Pendant cette opération on peut débrancher l'appareil.

4C – <u>INFORMATIONS POUR UNE CORRECTE INCUBATION</u>

Température conseillée au début de l'incubation : 37,7°C

Température conseillée pendant les derniers 3 jours avant l'éclosion : 37,2°C.





Pour obtenir des bons résultats faire référence au suivant tableau :

Race	Temps d'incubation	Pour une correcte humidité au début de l'incubation	Ne pas retourner les œufs après	Pour une correcte humidité pendant les derniers 3 jours avant l'éclosion
Poule	21 jours	Remplir 1 bac d'eau	Jour 18	Remplir les 2 bacs d'eau
Faisan	23-25 jours	Remplir 1 bac d'eau	Jour 20	Remplir les 2 bacs d'eau
Caille	16-17 jours	Remplir 1 bac d'eau	Jour 14	Remplir les 2 bacs d'eau
Pintade	26-28 jours	Remplir 1 bac d'eau	Jour 23	Remplir les 2 bacs d'eau
Dinde	28 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 25	Remplir les 2 bacs d'eau
Perdrix	23-24 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 20	Remplir les 2 bacs d'eau
Paon	28 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 25	Remplir les 2 bacs d'eau
Oie	29-31 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 27	Remplir les 2 bacs d'eau
Canard domestique /	27-28 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 24	Remplir les 2 bacs d'eau
sauvage	27-20 Jours	Kempui 1 bac d ead	jour 24	Kempili les 2 bacs d'éau
Canard de barbarie	33-35 jours	Remplir 1 bac d'eau	jour 30	Remplir les 2 bacs d'eau

5 - CONTROLE PERIODIQUE DES ŒUFS PENDANT L'INCUBATION (MIRAGE)

Le mirage est une opération compliquée et délicate qui peut entraîner des fautes et faire éliminer des œufs fécondés. Puisqu'il s'agit d'une opération facultative, si on n'a pas d'expérience nous conseillons de ne pas l'effectuer et procéder dans l'incubation.

Vous pouvez contrôler périodiquement les œufs incubés en les mirant. Cette opération doit être faite dans un endroit obscur, en employant un faisceau de lumière intense (ex. le mire-œufs River Systems art. 164), en suivant le tableau cidessous :

Race	1 ^{er} contrôle	2 ^{ème} contrôle	3 ^{ème} contrôle
Poule	à 8 jours	à 11 jours	à 18 jours
Faisan	à 8 jours	à 12 jours	à 19 jours
Pintade	à 8 jours	à 13 jours	à 24 jours
Dinde	à 8 jours	à 13 jours	à 24 jours
Perdrix	à 8 jours	à 12 jours	à 19 jours
Paon	à 9 jours	à 14 jours	à 24 jours
Oie	à 9 jours	à 15 jours	à 24 jours
Canard domestique / sauvage	à 9 jours	à 13 jours	à 24 jours
Canard de barbarie	à 10 jours	à 15 jours	à 25 jours

Prenez les œufs un par un de la couveuse et contrôlez-les immédiatement. L'œuf peut rester hors de la couveuse pour maximum 2 minutes. Avec un peu d'expérience et en utilisant le mire-œufs, on peut effectuer ce contrôle sans sortir les œufs de la couveuse. Dans ce cas, ouvrez la couveuse et appuyez le mire-œufs sur chaque œuf. Le faisceau de lumière permet de voir l'embryon. Ne manipulez pas les œufs brusquement car cela causerait la rupture des vaisseaux sanguins et la mort de l'embryon.

1^{er} contrôle : début de l'incubation

Généralement, il est difficile de voir l'embryon car il est incorporé dans le jaune d'œuf : près de la chambre à air et dans la pointe on peut voir des vaisseaux sanguins. Si l'œuf n'est pas fécondé, son intérieur sera uniforme, sans vaisseaux sanguins, et le jaune sera au milieu. Éliminez ces œufs.

Il est possible que pendant ce stade on ne puisse pas voir distinctement l'intérieur des œufs à cause de la coquille épaisse ou brune : on devra les vérifier pendant le deuxième contrôle.

<u>2^{ème} contrôle : développement de l'embryon</u>

Généralement, on peut voir le réseau des vaisseaux sanguins dans la pointe de l'œuf et l'embryon ressemblera à une tache obscure. Si on ne peut pas voir de vaisseaux sanguins, cela signifie que l'embryon est mort.

3^{ème} contrôle : vérification de l'embryon

Généralement, l'embryon occupe la totalité de l'œuf, donc les vaisseaux sanguins ne doivent plus être visibles. La chambre à air est grande. Si l'embryon n'occupe pas tout l'espace, il y a des vaisseaux sanguins, la chambre à air est petite et le blanc d'œuf n'a pas été consommé, cela signifie que l'embryon est sous-développé et l'œuf doit être écarté.





6 - ECLOSION ET NAISSANCE DU POUSSIN

L'opération décrite ci-dessous est très délicate et doit être exécutée rapidement pour éviter que les œufs se refroidissent. Nous conseillons de l'effectuer en deux personnes.

Trois jours avant la date d'éclosion prévue :

Seulement pour art. 512/A : arrêtez le moteur de retournement en le débranchant, en veillant à ce que les œufs soient en position verticale. Cela facilitera l'enlèvement du panier à œufs, après avoir ôté les œufs.

- A) Ôtez les œufs du panier et posez-les délicatement sur une couverture.
- B) **Seulement pour art. 512** : enlevez le levier en métal placé dans la partie postérieure de la couveuse.



C) Retirez le panier.

Seulement pour art. 512/A: pour enlever le panier à œufs, soulevez-le en l'enlevant de la languette du moteur de retournement (lorsque vous le replacerez, faites attention à le réinsérer correctement). Si après plusieurs cycles d'incubation on voit que l'encoche où la languette du moteur est insérée s'est trop élargie, échangez la rangée de paniers avec une autre du dispositif.



D) Mettez la grille en plastique fournie (que vous aviez enlevé avant le début de l'incubation) dans la base de la couveuse et vérifiez que les deux languettes de la grille couvrent l'intérieur des deux bouches de remplissage des bacs pour éviter que les poussins tombent dans l'eau et se noient.





E) Mettez les œufs sur la grille. Replacez le couvercle.



- F) Remplissez les deux bacs (5/a et 5/b) d'eau tiède.
- G) Modifiez la température en la portant à 37,2°C (voir instructions à page 18).

IMPORTANT – pendant les derniers 3 jours :

- Ne tournez pas les œufs
- N'ouvrez pas la couveuse inutilement. Cela ferait sortir la chaleur et l'humidité nécessaires à l'éclosion, en causant la mort des poussins dans la coquille. On peut ouvrir la couveuse MAXIMUM UNE FOIS PAR JOUR pour enlever les poussins secs.

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage



Gardez les nouveaux nés dans la couveuse pour environ 12 heures. Ils peuvent rester dedans pour 3 jours sans boire ni manger sans en souffrir.

7 - PREMIERS JOURS DE VIE

Mettez les poussins dans un endroit qui leur assure chaleur et lumière, sans courants d'air et où ils pourront être nourris et abreuvés.

CONSEILS: on peut employer une boite en carton de 50x50 cm. Couvrez son fond avec des feuilles de papier journal, qui devront être changés chaque jour. Autrement on peut créer un abri sevrage en utilisant les panneaux en plastique art. 4510-09 (dimensions de chaque panneau cm 800x400).

Pour le chauffage, accrochez un réflecteur avec ampoule à rayons infrarouges (voir liste ci-dessous) à environ 20-25 cm du sol. Réglez la température en changeant la hauteur du réflecteur. La boite ou l'abri doivent être suffisamment grands pour contenir un abreuvoir ou une mangeoire.

7A – AVANTAGES DE LA LAMPE A RAYONS INFRAROUGES

Les lampes à rayons infrarouges ne servent pas seulement pour chauffer le poussin, mais elles agissent en profondeur, sur les tissus et les muscles, en fixant le calcium dans les os et en facilitant l'expansion des vaisseaux sanguins et lymphatiques, en améliorant ainsi la circulation du sang et, par conséquent, la nutrition des cellules. Cela facilite un sain développement du poussin qui sera aussi plus résistant aux maladies.

Le réflecteur (en aluminium ou en polycarbonate) augmente la concentration des rayons infrarouges provenant de l'ampoule.

- art. 701 : réflecteur en aluminium Ø 21 cm, complet de chaine L=2m et grille de protection
- art. 702 : réflecteur en polycarbonate Ø 27 cm (chaine et grille de protection en option)
- art. 750/100 : ampoule Philips à rayons infrarouges lourde IR100R
- art. 750/150 : ampoule Philips à rayons infrarouges 150W légère

7B - NUTRITION

Généralement les poussins commencent à manger et boire du 2^{ème}/3^{ème} jour de vie. Mettez dans la boite/abri un abreuvoir et une mangeoire pour de la nourriture fine. Nous conseillons les suivants articles :

Abreuvoirs

- art. 137 : abreuvoir à siphon de 1,5 litres (bon pour tous les poussins, même de petites dimensions)
- art. 138 : abreuvoir à siphon de 3 litres (bon pour poussins de taille un peu plus grande pas cailles ou faisan)
- art. 137/A: abreuvoir porte-bouteille (pour poussins de taille un peu plus grande pas cailles ou faisan)

Si vous utilisez des autres abreuvoirs, veillez à ce que la cuvette de l'eau ne soit pas trop grande : la hauteur indiquée est de 3-4 cm, autrement les poussins risquent de se baigner ou de se noyer. Pour éviter cela nous vous suggérons de mettre des cailloux dans le fond de la cuvette qui serviront aussi à les attirer vers l'eau à boire.

Mangeoires

- art. 296 : mangeoire en plastique Ø 24 cm.
- art. 120 : mangeoire linéaire galvanisée avec grille, L=0,3 m ou L=0,5 m (art. 121)
- art. 120/A/R: mangeoire linéaire en plastique avec grille, L=0,5 m

Nous conseillons d'éparpiller un peu de nourriture aussi sur les feuilles de papier.





8 – PROBLEMES QU'ON PEUT RENCONTRER PENDANT L'INCUBATION

Problème	Possible cause	Conseil
Œufs limpides. Vaisseaux sanguins pas présents (visibles pendant le mirage)	Les œufs ne sont pas fécondés à cause de trop ou trop peu de coqs, âgés ou infertiles	Employez seulement coqs jeunes, vigoureux et pas consanguins
	Conservation trop prolongée avant de l'incubation	Ne conservez pas les œufs pour plus de 7 jours
Cercles de sang visibles pendant	Température de la pièce de stockage trop haute ou baisse	Assurez-vous que la température dans la pièce soit entre +14°C et +18°C
le mirage	Inadéquat soin des œufs avant l'incubation	Vérifiez le correct stockage des œufs
	On n'a pas ramassé les œufs assez fréquemment	Ramassez les œufs plus souvent pendant la journée
	Les reproducteurs sont consanguins	Les reproducteurs ne doivent pas être frères
	Œufs anciens	Stocker les œufs pour max. 7 jours
	Reproducteurs trop âgés	Les reproducteurs doivent avoir moins de 3 ans
	Seulement pour art. 512 : on n'a pas tourné les œufs suffisamment pendant l'incubation	Tournez les œufs au moins 4 fois par jour
	Contamination bactérienne	Assurez-vous que les œufs soient bien propres
Beaucoup d'embryons morts / Les poussins meurent avant	Carence nutritionnelle	Nourrissez les reproducteurs avec nourriture spécifique
d'avoir percé l'œuf	Œufs qui ont voyagé beaucoup	Incubez œufs locaux
	Humidité incorrecte pendant l'incubation	Respectez les informations données à propos du remplissage des bacs à eau
	La couveuse a fonctionné dans une pièce où la température est trop haute	Assurez-vous que la température dans la place soit AU DESSOUS de +26°C
	On a ouvert la couveuse plusieurs fois pendant l'incubation	Ouvrez la couveuse max. une fois par jour pour enlever les poussins bien secs
	D'autres causes	Suivre les indications données dans les chapitres 3 et 4
Les œufs explosent	Les œufs sont sales	Incuber des œufs propres
Poussins avec malformations	Humidité incorrecte pendant l'incubation	Respectez les instructions sur la quantité d'eau nécessaire. Ne versez pas hors des bacs lorsqu'il n'est pas requis
aux membres inférieurs	La couveuse a fonctionné dans une pièce où la température est au dessous de +20°C	Assurez-vous que la température dans la place soit de minimum +20°C
	Les reproducteurs sont consanguins	Les reproducteurs ne doivent pas être frères

9 - MANUTENTION ET STOCKAGE DE LA COUVEUSE A LA FIN DU CYCLE

A la fin du cycle, lavez avec soin la partie inférieure de la couveuse avec du détergeant neutre, ensuite désinfectez-la à l'aide de eau de Javel (celle pour le linge) ou d'un désinfectant.

Nettoyez avec soin la partie extérieure du couvercle à l'aide d'un chiffon doux humide.

Nettoyez la partie extérieure de la grille de protection à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool. Utilisez de l'air comprimé pour débarrasser la partie intérieure des plumes perdues par les poussins.

PENDANT CETTE OPERATION L'APPAREIL DOIT ETRE DEBRANCHE.

N'utilisez pas de solvants, diluants et substances chimiques toxiques.

Laisser sécher parfaitement toutes les parties. Rangez la couveuse dans un endroit sec, à l'abri de chocs et des variations de température. Ne mettez aucun objet sur la couveuse.



2



10 - INSTRUCTIONS / CONSEILS

- Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants ;
- Ne pas utiliser ou ranger l'appareil à proximité de substances corrosives, inflammables ou explosives ;
- N'utilisez pas l'appareil si le câble électrique, le circuit électronique ou la grille de protection sont endommagés ;
- Gardez la couveuse à l'abri des chocs ;
- N'ouvrez pas la boite de la centrale électronique et n'enlevez pas la grille de protection du ventilateur;
- Nettoyez l'appareil seulement après la fin du cycle d'incubation. La fiche de courant doit être débranchée.
- ATTENTION : la garantie n'est plus valide si on modifie ou altère la machine, ou bien si elle est utilisée improprement.



ATTENTION!

SI L'HELICE DE VENTILATION S'ARRETE PENDANT LA PERIODE D'INCUBATION, DEBRANCHEZ IMMEDIATEMENT L'APPAREIL ET CONTACTEZ LE SERVICE APRES VENTE!

11 - CONFORMITE DE L'APPAREIL

Cet appareil est conforme aux Directives Européennes CE.

SR-1 EN 60335, SR EN 55014-1, 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE, ROHS 2002/95/CE, CEI EN 60730-2-1/A11, CEI EN 60730-2-9, CEI EN 61032, UNI EN ISO 13732, UNI EN ISO 13857, CEI 48-8.

12 - GARANTIE

La garantie a une validité d'un an à partir de la date d'achat.

Pendant la durée de la garantie, River Systems srl prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si réparer ou, si nécessaire, remplacer l'appareil.

Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par River Systems srl ou par ses distributeurs. La garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non autorisées et si on utilise des pièces détachées non originales.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, remettez ou envoyez l'appareil complet ainsi que la preuve d'achat, à votre revendeur.



Chasse

En accomplissant les Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, concernant la réduction de l'emploi de matériaux dangereux dans les équipements électriques et électroniques, aussi que la mise au rebut des déchets, le symbole de la poubelle barrée montré ci-dessus indique que le produit, à la fin de sa vie utile, doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage approprié.

L'élimination de ce produit séparément des autres déchets ménagers entraînera une diminution du volume des déchets incinérés ou envoyés en centre d'enfouissement technique et permettra de protéger les ressources naturelles.

La mise au rebut abusive comporte l'application des sanctions administratives prévues par les lois en viqueur.

Demandez à votre Service Local pour l'Élimination des Déchets les informations pour la correcte procédure à suivre





ENGLISH

1 – INTRODUCTION

The ET 12 is designed to hatch hen-eggs as well as pheasant, guinea fowl, quail, partridge, grey partridge, rock partridge, turkey, palmipeds (goose, mallard, all breeds of duck, etc.), peacock, pigeon, exotic birds and birds of prey. Art. **512** is supplied with a semi-automatic egg turning system, manually operated from the outside by means of a small handle placed at the back (opposite side to the openings for water filling), connected to the swinging egg tray in the machine. It is possible to retrofit the egg turning motor (art. 556M-1) to automatically tilt the egg tray. Assembly instructions supplied with the motor.

Art. 512/A is complete with the motor for the automatic tilting of the swinging egg tray.

A high-quality steel electric resistor produces the heat necessary for incubation. It is controlled by a reliable electronic precision thermostat that allows setting the temperature inside the incubator (from 30°C to 40°C) and keeping it constant and accurate. The temperature is set by pressing the (+) and (-) buttons on the control panel.

A turbine fan uniformly distributes the warm and humid air inside the incubator.

The natural "surface-type" humidification is achieved by the molded water basins at the base of the incubator. The two openings at the front allow for filling the basins from the outside, without opening the incubator, thus preventing any heat and humidity loss.

2 - TECHNICAL SPECIFICATIONS AND DATA

Incubator model	ET 12 (art. 512) – semi-automatic	
medbator modet	ET 12 (art. 512/A) – automatic	
	Hen, pheasant, guinea fowl, quail, partridge, grey partridge, rock partridge,	
Type of eggs to incubate	turkey, palmipeds (goose, mallard, all breeds of duck, etc.), peacock, pigeon,	
	exotic birds and birds of prey	
Rated voltage	Single phase, 230 Volt CE	
Rated frequency	50/60 Hz CE	
Maximum power	45 W	
Average daily consumption	Max. 0,5 kW/24h	
Display	Digital temperature setting with decimal point	
Ventilation	Turbine-type	
Thermostat	Electronic precision thermostat +/-0,1°C	
Humidity in the incubator	45-55% with water in one basin	
Humidity in the incubator	60-65% with water in both basins	
Number of egg turnings in 24h	Art. 512 : with eggs placed in the egg tray: minimum 4 times	
Number of egg turnings in 24n	Art. 512/A : one inclination every two hours	
Incubator capacity	12 eggs of medium/large size or 48 small eggs (e.g. quail) placed in the egg	
Incubator capacity	tray	
Dimensions	Art. 512 : 28x36x26 mm	
Difficustoris	Art. 512/A : 32x36x26 mm	
Weight	Art. 512 : 2,45 Kg	
Weight	Art. 512/A : 2,92 Kg	

3 - EGG SELECTION AND STORAGE FOR INCUBATION

It is advisable to incubate eggs coming from one's own stock, as eggs that have travelled will have hatching rates below 50% due to stress, vibrations, sudden changes in temperature and asphyxiated embryos (where packaging fails to let the eggs breathe). Anyway, if you use eggs that have travelled, let them rest into an egg tray for at least 24 hours, their point downwards, before incubating them.

Choose eggs from parent stock that are well developed, well fed and healthy.

Parent stock mustn't be blood-related (males must come from a different source), interbreeding can produce eggs with weak embryos, with a high mortality rate (a weak chick develops but without the strength required to hatch).

Ensure all birds are sexually mature and that the correct ratios between males and females are observed.





Please refer to the following table:

	PROPO	PROPORTION BETWEEN		SEXUAL MATURITY	
Bird	Male	and	Female	Male	Female
Hen	1		6	6/8 months	6/8 months
Pheasant	1		4	6/7 months	6/7 months
Duck	1		4	8 months	4 months
Goose	1		4	8 months	7 months
Guinea fowl	1		2	8/10 months	8/10 months
Partridge	1		1	10/12 months	10/12 months
Quail	1		3	60 days	50 days
Turkey	1		8	7 months	7 months

Please remember that parent stock older than 3 years lose fertility.

The embryo starts developing before incubation and therefore needs to be appropriately cared for. The hatching rate will decrease if incorrect procedure is followed. Here below are some rules that will help you to obtain healthier eggs:

- Collect the eggs at least 3-4 times a day. In summer collect them at least 5 times a day. Never incubate eggs that have been kept at a temperature above +26°C or below +5°C; beyond these temperatures the embryo dies. **Never** store the eggs in the refrigerator.
- Do not incubate dirty eggs: incubation temperatures and humidity will increase bacterial infection caused by organic material (manure, blood, soil, etc.) contaminating the embryo and causing fatalities. Never wash the eggs. If dirty, gently brush them with a dry abrasive sponge to clean.
- Keep the eggs in a cool room with temperature between +14°C and +18°C and humidity of about 65-75%. Keep the eggs in the egg trays with the point downwards.

 Eggs are good for incubation from 2nd to 6th/7th day from laying. Incubating eggs older than 8 days considerably
- 4. reduces the hatching rate, which will be close to zero in case of eggs kept for more than 15 days.
- 5. Choose eggs with normal shape (they should not be oblong, spherical, corrugated or misshapen in any way).
- The egg shell must not be cracked, thin, broken, soft, tapered or blue spotted (old eggs).
- Allow the cold eggs (from storage temperature) to warm to room temperature gradually before putting them into the incubator. A sudden heating from +12°C to +38°C would cause moisture on the egg shell leading to decreased hatching rates.
- Avoid incubating eggs from different species. Do not add eggs after having started incubation. 8.

4 - PREPARATION AND START-UP OF THE INCUBATOR

To obtain a successful hatching it is important to choose an appropriate location for the incubator. The temperature in the room where the machine is housed must be between +20°C and +25°C, it should be comfortable, clean and well aired but devoid of air draughts (e.g. not a stable or a garage). Make sure that the machine is not exposed to direct sun light or placed next to heat sources such as radiators, stoves, etc. The relative humidity should be between 50% and 75%.

DO NOT USE THE INCUBATOR IN ROOMS WHERE THE TEMPERATURE IS BELOW +20°C OR ABOVE +25°C. We suggest you keep it at home.

Do not use or store the incubator in a room where there are chemicals, poisonous, toxic or flammable substances, even in small concentrations, as they will negatively affect the development of embryos.

Do not use the incubator where there is the risk of contact with water or other liquids.

Proceed as follows:

- Place the incubator on a flat wooden table. The base must rest directly on the table in order to prevent any obstruction of the ventilation holes.
- B) Remove the lid and place it beside the machine, keeping the grill downwards.







C) Remove the plastic floor from the base of the incubator, as it is necessary only for hatching (last 3 days). DO NOT LEAVE IT INSIDE THE MACHINE DURING INCUBATION!




NB: store the plastic floor on a flat surface so that it won't deform.



D) Ensure that the egg tray is in the correct position (on its supports) and that the cradle rows tilt freely in the two directions.





E) Fill basin 5/a with lukewarm water. Pour the water into the corresponding opening at the left hand side of the incubator. Do this slowly, taking care not to allow the water to overflow from the basin: too much liquid would increase in the humidity rate lowering the hatching percentage. The second basin (5/b) will be used only for the hatching phase.



- F) Replace the lid. Ensure that the edge of the lower box locates perfectly with the slot in the lid.
 - For both models it is possible to place the lid so that the openings for water filling are at the front or at the back of the incubator.





G) Plug the machine into a socket. The fan will start immediately, followed by the display that shows the temperature inside the incubator. The yellow LED indicates that the resistor is working. It will remain illuminated for 20-40 minutes, until the set temperature is reached; it will then flash intermittently at 2-3 seconds intervals.

WARNING: IF THE FAN IMPELLER DOESN'T START, IMMEDIATELY UNPLUG THE INCUBATOR AND CONTACT THE SERVICE CENTRE.



The machine is pre-set at a temperature of 37,7°C, ideal for all species of birds. It is recommended you reset the temperature following the instructions here below.

4A - TEMPERATURE SETTING AND ADJUSTMENT

To set and adjust the temperature press the (+) and (-) buttons on the control panel. Press one of the two buttons to enter the Programme Mode (the display shows a "P" beside the temperature). Press and release (+) or (-) to set the desired temperature. This will be memorized after a few seconds (the display will show the present internal temperature and the letter "C").



Display with temperature in Programme Mode (temperature followed by "P")



Display with present internal temperature (temperature followed by "C")

Once the new temperature is set, allow the machine to stabilize and check optimum temperature is attained. If you increase it, the resistor will activate (the LED will be on) heating the air until the temperature is reached. If you decrease it, the resistor will remain inactive (the led will be off) to allow the air inside the incubator to cool.

- H) Run the machine empty (without eggs) for at least 2-3 hours in order to stabilize temperature and humidity.
- After ensuring that the machine functions correctly remove the lid and place it beside the incubator. Gently place the eggs into the tray cradles, their point downwards. Replace the lid.



Only for art. 512/A: start the egg turning motor by plugging it in. The motor will start working. The egg tray executes one tilting every two hours. Note: its movement is scarcely noticeable as it is very slow.



One hour after starting the motor



Two hours later







Do not cover the incubator or keep it in a box whilst in use. This would prevent the air exchange in the incubator, necessary for the embryo development, that takes place through the ventilation holes present in the base of the incubator and through the two inspection windows.




The incubation cycle starts now. Mark the date on a calendar and follow the instructions shown on table 4C "Information For A Correct Incubation".

Only for art. 512: change the inclination of the eggs at least 4 times a day by tilting the handle placed at the back of the incubator. The handle must rest alternately at the 10 o'clock position to the left or the 2 o'clock position to the right. NEVER LEAVE THE HANDLE (AND THEREFORE THE EGGS) IN A VERTICAL POSITION (h. 12.00). Move the handle gently in order to avoid shocks to the eggs.

When used with the egg turning motor (art. 556M-1), ensure that the cradles of the egg tray make a complete inclination every two hours.







Inclination leftwards



Handle rotation

Monitor the water level in the basin by looking into the opening every 24 hours (the level you can see inside the opening corresponds to the one in the basin). Fill up with clean and warm water (+35/40°C).

Please beware that it is the water surface and not its quantity that generates the humidity, therefore the quantity of water in the basin will not affect the humidity rate. The punctual and constant check for the presence of water will provide the necessary humidity, preventing the basin from running out of water.

In case of power failure, surround the four sides of the incubator with bottles containing hot water and cover everything with a blanket. This allows the temperature within the incubator to be retained. Once the power is restored, immediately remove all of these items. Do not keep the incubator covered for long periods: low oxygen levels inside the incubator will drastically reduce the hatching rate.

It is possible that during the first incubation cycles the self lubricating turbine brasses may drip some oil onto the central part of the protection grill. This oil is not harmful to the eggs or to the chicks. Remove it with a cloth moistened with alcohol during the cleaning operations at the end of the cycle.

4B – INCUBATION OF PALMIPEDS-EGGS (GOOSE, DUCK, ETC.)

From day 10 of incubation to three days prior the foreseen hatching date, open the incubator and let the eggs cool for 15 minutes each day. Before putting the lid back on, spray a misting of water on the eggs. During this operation you may unplug the machine.

4C - INFORMATION FOR A CORRECT INCUBATION

Suggested temperature at the beginning of incubation: 37,7°C Suggested temperature during the last 3 days before hatching: 37,2°C.







Please make reference to the following chart in order to have a successful hatching:

Species	Incubation time	For a correct humidity at the beginning of incubation	Do not turn the eggs after	For a correct humidity during the last 3 days before hatching
Hen	21 days	Fill up 1 water basin	Day 18	Fill up the 2 water basins
Pheasant	23-25 days	Fill up 1 water basin	Day 20	Fill up the 2 water basins
Quail	16-17 days	Fill up 1 water basin	Day 14	Fill up the 2 water basins
Guinea fowl	26-28 days	Fill up 1 water basin	Day 23	Fill up the 2 water basins
Turkey	28 days	Fill up 1 water basin	Day 25	Fill up the 2 water basins
Partridge	23-24 days	Fill up 1 water basin	Day 20	Fill up the 2 water basins
Peacock	28 days	Fill up 1 water basin	Day 25	Fill up the 2 water basins
Goose	29-31 days	Fill up 1 water basin	Day 27	Fill up the 2 water basins
Duck / Mallard	27-28 days	Fill up 1 water basin	Day 24	Fill up the 2 water basins
Muscovy duck	33-35 days	Fill up 1 water basin	Day 30	Fill up the 2 water basins

5 – PERIODIC CHECK OF EGGS DURING INCUBATION (CANDLING)

The candling is a delicate and complex operation that can lead to eliminating fertilized eggs by mistake. Since it is facultative, if you are not experienced we recommend proceeding directly with the incubation.

You can periodically check the incubated eggs by candling them. This operation should be carried out in a dark room, using a strong beam (e.g. the River Systems' egg tester art. 164), as per the following chart:

Species	1 st check	2 nd check	3 rd check
Hen	at 8 days	at 11 days	at 18 days
Pheasant	at 8 days	at 12 days	at 19 days
Guinea fowl	at 8 days	at 13 days	at 24 days
Turkey	at 8 days	at 13 days	at 24 days
Partridge	at 8 days	at 12 days	at 19 days
Peacock	at 9 days	at 14 days	at 24 days
Goose	at 9 days	at 15 days	at 24 days
Duck / Mallard	at 9 days	at 13 days	at 24 days
Muscovy duck	at 10 days	at 15 days	at 25 days

Take the eggs individually from the incubator and check them immediately. The egg can stay out of the incubator for maximum 2 minutes. With a little experience, and if you use the egg tester, you can candle the eggs without lifting them. In this case, open the incubator and lay the egg tester on each egg. The beam allows you to see the embryo. Never shake or turn violently the egg as this can break the blood vessels and therefore cause the death of the embryo.

1st check: beginning of incubation

Normally it is difficult to see the embryo, as it is incorporated in the yolk: next to the air cell and at its point you shall see blood vessels. If the egg is not fertilized its inside is uniform, doesn't show blood vessels and the yolk is right in the middle. Discard these eggs.

It is possible that eggs with a thick shell or brown ones don't allow a clear view of their interior at this stage: leave them to the second check.

2nd check: development of the embryo

You will normally see a network of blood vessels at the point of the egg and the embryo will look like a dark spot. If the blood vessels are not present, it means that the embryo is lost.

3rd check: verification of the embryo

Normally the embryo occupies the entire egg, therefore the blood vessels shall be no longer visible. The air cell is big. If the embryo doesn't fill the whole egg, blood vessels are still visible, the air cell is small and the albumen has not been used up, it means that the embryo is underdeveloped and the egg should be discarded.





6 - HATCHING AND BIRTH OF THE CHICK

The following operation is very delicate and should be executed quickly to prevent the eggs from cooling. We suggest that two people perform it in order to reduce the time as much as possible.

Three days before the expected hatching date:

Only for art. 512/A: stop the egg turning motor by unplugging it when the eggs are in a vertical position: this will facilitate the removal of the egg tray after the eggs have been taken out.

- A) Remove the eggs from the swinging tray and place them gently on a blanket.
- B) **Only for art. 512**: remove the metal handle from the back of the incubator.



C) Remove the egg tray.

Only for art. 512/A: to remove the egg tray, simply lift it, pulling it out from the steel tongue of the motor (be careful to reinsert it correctly when you relocate the egg tray).

If after several incubation cycles you notice that the slit where the motor steel tongue is inserted is too large, swap the row with another of the tray.



D) Put the supplied plastic grill floor (removed at the beginning of the incubation) into the base of the incubator, ensuring that the two plastic tongues cover the internal side of the water openings, so that the chicks will not fall into them and drown.





E) Distribute the eggs on the grill and close the lid.



- F) Fill both basins (5/a and 5/b) with lukewarm water.
- G) Set the temperature to 37,2°C (see instructions on page 28)





IMPORTANT - during the last 3 days:

- Do not turn the eggs
- Do not open the incubator unnecessarily as the humidity and the heat necessary for the hatching would escape, causing the loss of the chick inside the shell. Open the incubator A MAXIMUM OF ONCE A DAY to extract the dried off chicks.

Keep the newborn chicks in the incubator for about 12 hours. They can stay in the incubator for 3 days without drinking or eating without damage.

7 - FIRST DAYS OF LIFE

Put the chicks in a draught-free room provided with the necessary heat and light where they can be fed and watered.

TIPS: you can use a 50x50 carton box. Cover the bottom with newspaper sheets that will require daily renewal. You can also create a small pen using the plastic panels art. 4510-09 (size of each panel: cm 800x400).

For heating, you can hang a reflector with an infrared heat lamp (see list below) at approximately 20-25 cm from the floor. The temperature can be adjusted by changing the height of the lamp. The box or the pen should be big enough to contain a drinker and a feeder.

7A - BENEFITS OF THE INFRARED HEAT LAMP

The infrared heat lamps do not only heat the chick; they also act deeply, on the tissues and muscles, fixing the calcium in the bones and helping the expansion of the blood and lymph vessels, thus improving the blood circulation and, consequently, the nutrition of the cells. This assists the healthy growth of the chick that will also be more resistant to diseases.

The reflector (of aluminium or polycarbonate) increases the concentration of the infrared rays coming from the bulb.

- art. 701: aluminium reflector Ø 21 cm, complete with hanging chain L=2m and protection grill
- art. 702: reflector in clear polycarbonate Ø 27 cm (hanging chain L=2m and protection grill are optional)
- art. 750/100: infrared bulb Philips IR100R, heavy
- art. 750/150: infrared bulb Philips 150W, light

7B - NUTRITION

Normally the chicks start eating and drinking from their second/third day of life. Put a drinker and a feeder for fine fodder in the box/pen. We suggest the following products:

<u>Drinkers:</u>

- art. 137: siphon drinker capacity 1,5 litres in polypropylene (suitable for all chicks, even small sized ones)
- art. 138: siphon drinker capacity 3 litres in polypropylene (suitable for bigger sized chicks not quail or pheasant)
- art. 137/A: Bottle-holder drinker for chicks (suitable for bigger sized chicks not quail or pheasant).

If you use other drinkers, make sure that the basin is not higher than 3-4 cm, otherwise the chicks may get wet or drown. To prevent this, we suggest you put some pebbles inside that will attract them towards the drinking water.

Feeders:

- art. 296: polypropylene tray Ø 24 cm
- art. 120: galvanized feed trough with grill L=0,3 m or L=0,5 m (art. 121)
- art. 120/A/R: plastic feed trough with grill L=0,5 m

We suggest you sprinkle some fodder on the newspaper sheets too.



8 - PROBLEMS THAT MAY ARISE DURING INCUBATION

Problem	Possible cause	Suggestion	
Clear eggs. No blood vessels are visible during candling	Eggs not fertilized due to too many, too few, too old or infertile cocks	Use only young and vigorous cocks, never consanguineous ones	
	Eggs stored for too long before incubation	Do not store the eggs for more than 7 days	
Blood rings are visible while	Too high or too low temperature during storage	Ensure that the room temperature is between +14°C and +18°C	
candling	Inadequate care of the eggs before incubation	Check the correct storing of the eggs	
	Eggs not collected frequently enough	Collect the eggs more frequently during the day	
	Blood-related parent stock	The parent stock must not be siblings	
	Old eggs	Store the eggs for max. 7 days	
	Old parent stock	Parent stock shall not be older than 3 years	
	Only for art. 512 : eggs not sufficiently turned during incubation	Turn the eggs at least 4 times a day	
	Bacterial contamination	Ensure that the eggs are clean	
Many dead embryos / Chicks die before piercing the	Nutritional deficiencies	Feed the parent stock with specific fodder	
shell	Eggs have traveled for long distances	Incubate local eggs only	
	Wrong humidity during incubation	Comply with the information given about the filling up of water basins	
	The incubator deployed in too hot an environment	Make sure that the room temperature is NOT above +26°C	
	The incubator has been opened	Open the incubator max. once a day to	
	too often during hatching	remove the dried off chicks	
	Other causes	Follow the instructions on chapters 3 and 4	
The eggs fracture	Dirty eggs	Incubate clean eggs	
Chicks with malformed lower	Incorrect humidity during incubation	Comply with the instructions on the quantity of water necessary. Do not pour water outside the basins when not required	
limbs	The incubator worked in a room below +20°C	Make sure the temperature of the room is of at least +20°C	
	Blood-related parent stock	The parent stock shall not be siblings	

9 – MAINTENANCE AND STORAGE OF THE INCUBATOR AT THE END OF THE CYCLE

At the end of the cycle, thoroughly clean the lower part of the incubator with neutral detergent first, then disinfect it with a chlorine-based disinfectant or some household bleach.

Thoroughly clean the lid exterior with a soft cloth, dampened with clean water and squeezed out.

The external part of the protection grill of the lid should be cleaned with a soft cloth moistened with alcohol. Blow the internal part with compressed air to remove any feathers dropped by the chicks.

DURING THIS OPERATION THE MACHINE SHALL BE UNPLUGGED.

Do not use solvents, diluents and toxic chemicals.

Allow all parts to dry thoroughly. Place the incubator in a dry place, safe from shocks and changes in temperature. Do not put any other object on top of it.





10 - WARNINGS / ADVICES

- Do not leave the appliance within children's reach;
- Do not use or store the appliance in rooms with corrosive, flammable or explosive substances;
- Do not use the appliance if the electric cord, the electronic circuit or the protection grill are damaged;
- Keep the incubator safe from shocks;
- Do not open the cover of the electronic circuit or remove the fan guard (protection grill);
- Clean the machine after the incubation process is finished. The incubator must be unplugged.
- WARNING: the guarantee lapses if the machine is modified, tampered with or misused.



WARNING

IF THE FAN IMPELLER STOPS DURING THE INCUBATION, IMMEDIATELY UNPLUG THE INCUBATOR AND CONTACT THE SERVICE CENTRE!

11 - CONFORMITY OF THE APPLIANCE

This appliance complies with the EC European Directives.

SR-1 EN 60335, EN 55014-1, 2006/95/EC, 2004/108/EC EMC, ROHS 2002/95/EC, 60730-2-1/A11 IEC EN, 60730-2-9 IEC EN, 61032 IEC, UNI EN ISO 13732, UNI EN ISO 13857, IEC 48-8.

12 - GUARANTEE

The machine is granted a 1 year guarantee, commencing on the date of purchase.

Within the guarantee period we will eliminate, free of charge, any defect in the machine, resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete appliance as we may choose.

This guarantee extends to every country where this appliance is supplied by River Systems srl or its appointed distributor.

The guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the machine. The guarantee becomes void if repairs are undertaken by unauthorized persons and if original parts are not used.

To obtain service within the guarantee period, hand in or send the complete machine with your sales receipt to your retailer.



DISPOSAL OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

According to 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE Standards concerning the reduction of the use of dangerous substances in the electrical and electronic devices, as well as the disposal of waste electrical and electronic equipment, the symbol of the crossed refuse bin shown hereinafter indicates that the product, at the end of its working life, should be disposed of correctly at your local recycling centre and should not be disposed of with general household waste. Please contact your local authority for further information. The observation of the procedures helps the recycling of the waste generated by the electric or electronic devices and therefore the preservation of the environment.







RICAMBI - PIECES DETACHEES - SPARE PARTS













Pêche




RICAMBI - PIECES DETACHEES - SPARE PARTS

Pos.	Cod.			
1	549-01	Levetta girauova	Levier tourne œufs	Egg tilting handle
2	556M-1	Motore gira uova	Moteur retournement d'œufs	Egg turning motor
3	512-03	Scheda elettronica completa di display	Fiche électronique avec affichage	Electronic card with display
4	512-04	Resistenza	Résistance	Resistor
5	524-05	Motore con turbina	Moteur avec hélice de ventilation	Motor with fan impeller
6	512-06	Kit vassoio portauova (2 aste + 4 file di alveoli)	Kit panier porte œufs (2 hampes + 4 éléments panier)	Kit egg tray (2 joining bars + 4 cradle elements)
7	512-07	Griglia in plastica inferiore (per la schiusa)	Grille en plastique inférieure (pour l'éclosion)	Plastic floor (for hatching)
8	512-08	Griglia di protezione superiore	Grille de protection supérieure	Upper protection grill



LE UOVA - LES OEUFS - THE EGGS



Élevage



SCELTA DELLE UOVA - SELECTION DES ŒUFS - EGG SELECTION



UOVA ADATTE ALL'INCUBAZIONE ŒUFS BONS POUR L'INCUBATION













Uova di buona qualità / Œufs de bonne qualité / Good quality eggs



UOVA CON BASSA PERCENTUALE DI SCHIUSA ŒUFS AVEC BAISSE POURCENTAGE D'ECLOSION

EGGS WITH LOW HATCHING RATE



Guscio ruvido
Coquille scabreuse
Scabrous shell



Guscio bianco (non geneticamente) e fragile Coquille blanche (pas génétiquement) et fragile

White (not genetically) and fragile shell



Uovo piccolo Œuf petit Small egg



Uovo leggermente sporco **Œuf légèrement sale** Slightly dirty egg



Uovo oblungo Œuf oblong Oblong egg



UOVA DA SCARTARE ŒUFS A ECARTER EGGS TO BE DISCARDED



Uovo sporco di terra **Œuf sale de terre** Soil dirty egg



Sangue sul guscio Sang sur la coquille Blood on the shell



Materiale fecale sul guscio Fientes sur la coquille Manure on the shell



Tuorlo sul guscio
Jaune d'œuf sur la
coquille
Yolk on the shell



Sottile incrinatura **Légère fêlure** Slight crack



Rotto Cassé Broken



Forato **Troué** Perforated



Deformato Déforme Misshapen



Guscio sottile Coquille mince Thin shell



Guscio rugoso Coquille plissée Wrinkled shell



Molto sporco Très sale Very dirty





Prodotto: Produit: Product:	Data di consegna: Date de livraison : Delivery date:	
Data, timbro e firma del rivenditore: Date, cachet et signature du revendeur : Date, stamp and signature of the retailer:		

